

Chrániče pák Acerbis

Ochranné kryty pák Acerbis sú vyrobené z veľmi pevného nylonového materiálu.

Kryt páky namontujte takto:

- Vysuňte montážnu svorku a pripevnite ju na riadidlá - pozri montáž

Namontujte riadidlá a pripevnite ich k riadidlám.

- Nastavte rukoväť tak, aby bolo možné upevniť skrutky, pričom sa uistite, že rukoväť plynu nie je pripevnená ku krytu páky.

- Vložte podložky a skrutky do krytu páky.

- Vložte podložku do riadidiel a pripojte koniec ochrannej páky k objímkam.

- Pripevnite podložky, skrutky, tesnenie a maticu.

- Po nastavení chráničov do požadovanej polohy skrutky utiahnite.

- Utiahnite aj maticu.

VAROVANIE: Ochranné kryty páky nemôžu zabrániť zraneniu v prípade nehody. Sú navrhnuté tak, aby chránili vaše ruky pred chladným počasím a nárazom malých konárov alebo kameňov. Nejazdite s poškodenými chráničmi rúk. Nedodržanie uvedených pokynov môže mať vplyv na ovládateľnosť motocykla, čo môže mať za následok nehodu.

Krajina pôvodu.

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice 38601,

www.mefo.cz